

PERPETUAL
PADELLONE



ROLEX

MISE EN SERVICE

Avant d'être portée pour la première fois ou suite à un arrêt, une montre Rolex doit être remontée manuellement. Cela permet d'assurer son bon fonctionnement et sa précision. Pour effectuer le remontage manuel de la Perpetual Padellone, tourner la couronne de remontoir plusieurs fois dans le sens horaire; l'autre sens est inactif. Effectuer 25 tours au minimum pour un remontage partiel suffisant. La montre se remontera ensuite automatiquement tant qu'elle est portée au poignet.



Le sceau vert qui accompagne votre montre Rolex symbolise son statut de Superlative Chronometer. Ce titre exclusif atteste ses excellentes performances au porter. La précision, l'étanchéité, le remontage automatique et l'autonomie sont contrôlés sur la montre terminée, en complément de la certification officielle de son mouvement. La résistance au magnétisme, la fiabilité et la durabilité sont évaluées en amont, durant les étapes de conception et de fabrication. Tous les tests sont menés en interne et font de Rolex un standard d'excellence en matière de montres mécaniques. Pour plus d'information, connectez-vous sur [rolex.com](https://www.rolex.com).



AU CŒUR DE LA PADELLONE

PERPETUAL PADELLONE	4-5
LE CALENDRIER COMPLET ANNUEL INSTANTANÉ	6-9

LE FONCTIONNEMENT DE VOTRE MONTRE

VUE D'ENSEMBLE	10-11
RÉGLAGES	12-25
REPRÉSENTATION DES PHASES DE LA LUNE	26-27
LE FERMOIR DUALCLASP	28-29

LE SERVICE ROLEX

VOTRE ROLEX AU QUOTIDIEN	30-31
LE SERVICE APRÈS-VENTE	32-33
LE RÉSEAU MONDIAL	34

ROLEX.COM



SUPERLATIVE CHRONOMETER

SWISS MADE

PERPETUAL PADELLONE

À la frontière entre hommage à l'horlogerie classique et quête de performance, la Perpetual Padellone est une montre à calendrier complet annuel instantané. Ce chef-d'œuvre de technologie empreint d'élégance arbore un cadran orné d'une finition grenée, avec une finition satiné fin à sa périphérie. Son gracieux boîtier de 39 mm de diamètre est surmonté d'une lunette à la fois bombée et subtilement cannelée.

La Perpetual Padellone est équipée d'un mouvement mécanique à remontage

automatique entièrement manufacturé par Rolex. Celui-ci bat à la fréquence élevée de 5 hertz, en particulier grâce à son échappement Dynapulse à haut rendement. Les décors raffinés de ce mouvement sont visibles grâce au fond transparent du boîtier.

La Perpetual Padellone est assortie d'un bracelet en cuir doté d'un fermoir Dualclasp à double boucle déployante ou d'un bracelet métallique Settimo avec fermoir Crownclasp à boucle déployante.

LE CALENDRIER COMPLET ANNUEL INSTANTANÉ

Grâce à son calendrier complet annuel instantané, la Perpetual Padellone affiche la date, le jour, le mois et la phase de la Lune en plus des heures, des minutes et des secondes.

La date est indiquée sur le pourtour du cadran par une aiguille centrale bleue, terminée par un croissant de lune, tandis que le jour et le mois s'affichent dans deux guichets à 12 h. La phase de la Lune se lit sur un disque émaillé bleu positionné à 6 h, sur lequel figurent une pleine lune et une nouvelle lune entourées d'étoiles.



ROLEX

THU

MAY


Le mécanisme de calendrier annuel de la Perpetual Padellone est particulièrement innovant et fiable. Il repose sur un système inédit, baptisé Haplos, constitué de seulement deux composants couplés au mécanisme de date.

Le calendrier annuel de la Perpetual Padellone, qui distingue automatiquement les mois de 30 jours de ceux de 31 jours, ne nécessite qu'un seul ajustement par an, le 1^{er} mars – le mois de février ne comptant que 28 ou 29 jours. Les changements de la date, du jour et du mois s'opèrent de manière instantanée à minuit.

Les fonctions calendaires se règlent de manière simple et aisée grâce aux correcteurs placés sur les flancs de la carrure – mois à 2 h, date à 4 h, phase de la Lune à 8 h et jour à 10 h – et au stylet de correction qui accompagne la montre.

VUE D'ENSEMBLE

- | | |
|-------------------------------------|---|
| 1 Aiguille des heures | 9 Correcteur du mois |
| 2 Aiguille des minutes | 10 Correcteur de la date |
| 3 Aiguille des secondes | 11 Correcteur de la phase de la Lune |
| 4 Aiguille de date | 12 Correcteur du jour |
| 5 Guichet de jour | 13 Couronne de remontoir |
| 6 Guichet de mois | 14 Stylet de correction
pour les fonctions calendaires |
| 7 Disque de phases de Lune | |
| 8 Indicateur de la phase de la Lune | |



RÉGLAGES

Remontage manuel (*position 0*)

La couronne est plaquée contre le boîtier. Pour effectuer le remontage manuel de la montre, tourner la couronne dans le sens horaire; l'autre sens est inactif. Lors d'une mise en service ou suite à un arrêt de la montre, effectuer 25 tours au minimum pour un remontage partiel.

Mise à l'heure (*position 1*)

La couronne est tirée au premier cran. L'aiguille des secondes est stoppée, permettant une mise à l'heure précise. Pour effectuer la mise à l'heure, tourner la couronne dans un sens ou dans l'autre.

Afin de ne pas confondre le matin et le soir, avancer jusqu'à 12h. Si la date et le jour – ainsi que le mois à chaque fin de mois – changent, il est alors minuit.

Mise en service

- A. Effectuer un remontage manuel de la montre (*position 0*).
- B. Effectuer la mise à l'heure (*position 1*).



Après toute manipulation, ramener la couronne en *position 0*. La couronne ne doit en aucun cas être manipulée sous l'eau.

Les fonctions calendaires de la Perpetual Padellone se règlent par l'intermédiaire de correcteurs positionnés sur les flancs de la carrure et à l'aide d'un stylet de correction.

Les différents réglages sont indépendants les uns des autres; ils peuvent donc être effectués successivement ou isolément, dans n'importe quel ordre et à n'importe quel moment – il est néanmoins nécessaire de s'assurer que l'heure est bien réglée (10h ou 22h, par exemple) selon le cycle de douze heures en cours.

Pendant ces opérations, la montre continue de fonctionner.

Correcteur
du jour

Correcteur
du mois



Correcteur
de la phase
de la Lune

Correcteur
de la date



Stylet
de correction

Les correcteurs ne doivent en aucun cas être manipulés sous l'eau.

Réglage de la date

- Se munir du stylet de correction ;
- appuyer sur le correcteur de la date, situé à 4 h, à l'aide du stylet de correction autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que l'aiguille de date soit positionnée sur la date souhaitée.

Le calendrier annuel distingue automatiquement les mois de 30 jours de ceux de 31 jours. Un seul ajustement manuel de la date est nécessaire, le 1^{er} mars de chaque année – le mois de février ne comptant que 28 ou 29 jours.

Lors du réglage de la date du 31 au 1^{er}, le mois passera automatiquement au suivant. Si nécessaire, il convient alors d'effectuer un nouveau réglage du mois.



Réglage du jour

- Se munir du stylet de correction ;
- appuyer sur le correcteur du jour, situé à 10 h, à l'aide du stylet de correction autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le jour souhaité apparaisse dans le guichet.



Réglage du mois

- Se munir du stylet de correction ;
- appuyer sur le correcteur du mois, situé à 2h, à l'aide du stylet de correction autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le mois souhaité apparaisse dans le guichet.

Lors du réglage du mois, si l'aiguille de date est positionnée sur le 31, elle passera sur le 1. Il convient alors d'effectuer un nouveau réglage de la date.



Réglage de la phase de la Lune

- Se munir du stylet de correction ;
- appuyer sur le correcteur de la phase de la Lune, situé à 8 h, à l'aide du stylet de correction autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que le symbole de la pleine lune soit aligné sous l'indicateur de la phase de la Lune ;



- se munir d'un calendrier lunaire de l'année en cours (disponible sur [rolex.com](https://www.rolex.com)) et rechercher la date de la dernière pleine lune;
- compter combien de jours se sont écoulés entre cette date et la date du jour (incluse);
- appuyer sur le correcteur de la phase de la Lune à l'aide du stylet de correction autant de fois que de jours écoulés entre les deux dates.

Exemple

Nous sommes le 11 mai.

La dernière pleine lune était le 5 mai.

Six jours se sont écoulés depuis cet événement. Six pressions sur le correcteur de la phase de la Lune sont donc nécessaires.

MAI

5

6

7

8

9

10

11

6 jours



PLEINE LUNE



LUNE DÉCROISSANTE



DERNIER QUARTIER



DERNIER CROISSANT



NOUVELLE LUNE



LUNE CROISSANTE




PREMIER QUARTIER




PREMIER CROISSANT



REPRÉSENTATION
DES PHASES DE LA LUNE
HÉMISPÈRE NORD





LE FERMOIR DUALCLASP

Sur les déclinaisons de la Perpetual Padellone assorties d'un bracelet en cuir, celui-ci est doté d'un fermoir Dualclasp à double boucle déployante.


Ouverture du fermoir

- 1 Tirer le petit levier en forme de couronne Rolex
- 2 Déployer la première lame
- 3 Soulever le petit levier à l'extrémité du second brin puis déployer la seconde lame


Fermeture du fermoir

- 1 Rabattre la seconde lame et la verrouiller en appuyant sur l'arrière du petit levier
- 2 Rabattre la première lame tout en faisant glisser le brin dans les passants
- 3 Verrouiller le fermoir en appuyant sur l'arrière du petit levier en forme de couronne Rolex

Ouverture



Fermeture



VOTRE ROLEX AU QUOTIDIEN

Grâce au savoir-faire de Rolex, votre montre vous demandera peu d'entretien au quotidien.

Vous pouvez maintenir son éclat au moyen d'un tissu en microfibre.

Si votre montre est assortie d'un bracelet en cuir, il vous est recommandé de protéger celui-ci de l'eau et de l'humidité.

Si votre montre est assortie d'un bracelet métallique, il vous est possible de la laver de temps à autre avec une brosse souple et de l'eau savonneuse. Après un bain de mer, il est important de rincer votre montre à l'eau douce afin d'éliminer le sel et le sable.

Avant d'effectuer ces opérations,
assurez-vous que la couronne est bien
plaquée contre le boîtier afin de
garantir l'étanchéité de votre montre.

LE SERVICE APRÈS-VENTE

Le service après-vente Rolex met tout en œuvre pour que votre montre conserve ses performances techniques ainsi que tout son éclat.

Pour un bon fonctionnement et une précision optimale, le mouvement mécanique de votre montre Rolex dépend de lubrifiants haute performance développés et mis au point par Rolex. Au fil des ans, tout lubrifiant subit une altération de ses propriétés pouvant influencer la précision d'un mouvement.

De plus, afin de vérifier les performances d'étanchéité de votre montre, il est important d'effectuer des contrôles techniques rigoureux.

Pour ces raisons, il vous est conseillé de confier périodiquement votre montre à un détaillant officiel ou à un centre de service Rolex pour un entretien complet, qui sera toujours effectué par un horloger agréé par la marque.

Lors d'un service complet, votre montre Rolex est démontée et chacun de ses éléments – boîtier, bracelet et mouvement – méticuleusement contrôlé.

Le mouvement est entièrement démonté ; ses composants sont analysés et ceux ne correspondant plus aux critères de qualité de la marque sont remplacés par des exemplaires neufs. Lors du réassemblage, le mouvement est lubrifié. Pour leur part, le boîtier et le bracelet peuvent, sur demande, être repolis ou resatinés selon la finition d'origine – ces

opérations permettent de leur redonner éclat et brillance.

À la fin du processus d'entretien, votre montre Rolex est soumise à un protocole de contrôle : il s'agit de tester ses fonctions et de vérifier son étanchéité, sa réserve de marche et la précision de son mouvement.

À la suite de cette procédure Rolex, votre montre bénéficie d'une garantie de service.

LE RÉSEAU MONDIAL

Implanté dans plus de 100 pays à travers le monde, le réseau de détaillants officiels Rolex s'appuie sur le savoir-faire des horlogers sélectionnés et formés par Rolex.

Grâce à leur expertise, ces détaillants officiels sauront vous conseiller sur tous les aspects techniques du fonctionnement de votre montre Rolex. Qu'il s'agisse d'une mise à longueur de votre bracelet, d'une intervention de réglage ou d'un service complet de votre montre, les horlogers de Rolex, hautement qualifiés, mettront toutes

leurs compétences à votre disposition pour assurer la pérennité de votre montre Rolex.

Vous pouvez consulter la liste des détaillants officiels et des centres de service Rolex sur le site internet **[rolex.com](https://www.rolex.com)**.

ROLEX.COM

Nous vous invitons à vous connecter sur **rolex.com**, un espace privilégié de découverte sur les montres Rolex, mais aussi sur la qualité, le savoir-faire et les valeurs fondamentales de la marque.

Bienvenue dans l'univers Rolex.

Rolex se réserve le droit de modifier en tout temps les modèles illustrés dans cette publication.

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Genève 26, Suisse
IMR-PAD-FR-26 - 9.2026

[rolex.com](https://www.rolex.com)

