

OYSTER PERPETUAL
LAND-DWELLER



ROLEX

MESSA IN FUNZIONE

Durante la prima messa in funzione di un orologio Rolex, o dopo un periodo di non utilizzo, occorre procedere alla carica manuale. Così facendo, la precisione e il corretto funzionamento del segnatempo sono garantiti. Per caricare manualmente l'orologio, svitare completamente la corona e ruotarla in senso orario (il senso contrario è inattivo); effettuare almeno 25 giri per ottenere una carica iniziale sufficiente. L'orologio si caricherà poi automaticamente, portandolo al polso. Riavvitare con cura la corona contro la cassa per garantirne l'impermeabilità.



Il sigillo verde che accompagna il Suo orologio Rolex ne certifica lo status di Cronometro Superlativo. Questo titolo esclusivo attesta che il segnatempo ha superato con successo una serie di controlli finali specifici, condotti da Rolex nei propri laboratori, integrando la certificazione ufficiale COSC del suo movimento. Questi test unici, che riguardano in particolare la precisione cronometrica, l'impermeabilità, la carica automatica e l'affidabilità, riscrivono gli standard in materia di prestazioni facendo di Rolex il riferimento dell'eccellenza per gli orologi meccanici. Per maggiori informazioni, consultare il sito [rolex.com](https://www.rolex.com).



NEL CUORE DEI MODELLI LAND-DWELLER

OYSTER PERPETUAL LAND-DWELLER	4-5
-------------------------------	-----

COME FUNZIONA IL SUO OROLOGIO

DESCRIZIONE	6-7
REGOLAZIONI	8-9

IL SERVIZIO ROLEX

MANUTENZIONE DELL'OROLOGIO ROLEX	10-11
IL SERVIZIO POST-VENDITA	12-13
LA RETE MONDIALE	14

ROLEX.COM



ROLEX
OYSTER PERPETUAL
LAND-DWELLER

OYSTER PERPETUAL LAND-DWELLER

L'Oyster Perpetual Land-Dweller rappresenta l'eccellenza in orologeria secondo Rolex ed è il frutto della costante ricerca della perfezione portata avanti dal Marchio. Dietro alle sue linee essenziali, ospita un movimento all'avanguardia dell'innovazione. Il Land-Dweller è un segnatempo che non teme di guardare al futuro, destinato alle donne e agli uomini che inventano il domani trasformando il presente.

L'Oyster Perpetual Land-Dweller è abbinato a un bracciale Flat Jubilee che si fonde armoniosamente con la cassa

Oyster. Quest'ultima è garantita impermeabile fino a 100 metri di profondità ed è un esempio di robustezza e di eleganza. Insieme, il bracciale e la cassa formano un tutt'uno omogeneo, completato da un fermaglio invisibile Crownclasp.

Il calibro del Land-Dweller è un movimento meccanico a carica automatica interamente realizzato in-house da Rolex, che batte alla frequenza di ben 5 hertz, grazie in particolare al suo scappamento Dynapulse ad alto rendimento.

DESCRIZIONE

- 1 Lancetta delle ore
- 2 Lancetta dei minuti
- 3 Lancetta dei secondi
- 4 Finestrella della data
- 5 Corona di carica Twinlock con sistema di doppia impermeabilizzazione



REGOLAZIONI

Posizione avvitata (*posizione 0*)

La corona è completamente avvitata contro la cassa. Quando la corona si trova in questa posizione, l'Oyster Perpetual Land-Dweller è garantito impermeabile fino a 100 metri di profondità.

Carica manuale (*posizione 1*)

La corona è svitata. Per caricare manualmente l'orologio, ruotare la corona in senso orario (il senso contrario è inattivo). Durante la prima messa in funzione o dopo un periodo di non utilizzo, effettuare almeno 25 giri per ottenere una carica iniziale.

Correzione della data (*posizione 2*)

La corona è svitata ed estratta di uno scatto. Per correggere la data, ruotare la corona in senso antiorario. Durante questa operazione l'orologio continua a funzionare.


Regolazione dell'ora (*posizione 3*)

La corona è svitata ed estratta di due scatti. La lancetta dei secondi si ferma permettendo una regolazione precisa dell'ora. Per regolare l'ora, ruotare la corona in un senso o nell'altro. Per distinguere le ore ante e post meridiane, avanzare fino a ore 12. Se la data cambia, è mezzanotte.



Prima messa in funzione

- Effettuare una carica manuale dell'orologio (*posizione 1*).
- Accertarsi del cambio della data a mezzanotte, poi procedere alla regolazione dell'ora (*posizione 3*).
- Regolare la data (*posizione 2*).



Svitare, poi estrarre

Dopo ogni utilizzo, riavvitare con cura la corona contro la cassa per garantirne l'impermeabilità. Riportare la corona in *posizione 1*, poi applicare una leggera pressione mentre la si avvita in senso orario contro la cassa. In nessun caso la corona deve essere svitata sott'acqua.

MANUTENZIONE DELL'OROLOGIO ROLEX

Grazie all'esperienza di Rolex, il Suo orologio richiede poche cure quotidiane.

Per mantenere la lucentezza dell'orologio, si consiglia di utilizzare un panno in microfibra. È possibile lavare periodicamente l'orologio con una spazzola morbida, con acqua e sapone. Dopo un bagno in mare, è indispensabile risciacquarlo con acqua dolce per eliminare il sale e la sabbia.

Prima di eseguire queste operazioni è necessario verificare che la corona sia completamente avvitata contro la cassa, a garanzia dell'impermeabilità dell'orologio.

IL SERVIZIO POST-VENDITA

Il servizio post-vendita Rolex si prende cura del Suo orologio in modo da salvaguardarne non solo le caratteristiche estetiche, ma anche le prestazioni tecniche di precisione, affidabilità e impermeabilità.

Per un corretto funzionamento e una precisione ottimale, il movimento meccanico del Suo orologio Rolex richiede lubrificanti a elevate prestazioni sviluppati e messi a punto dal Marchio. Col passare del tempo, le proprietà dei lubrificanti subiscono alterazioni che possono compromettere la precisione del movimento.

Per verificare, inoltre, la perfetta impermeabilità dell'orologio è indispensabile eseguire rigorosi controlli tecnici.

Per questi motivi, Le consigliamo di affidare periodicamente il Suo orologio a un rivenditore autorizzato o a un centro assistenza Rolex per una manutenzione completa, che sarà sempre effettuata da un orologiaio autorizzato dal Marchio.

Il servizio completo prevede che il Suo orologio sia smontato e che ognuno dei suoi elementi – cassa, bracciale e movimento – sia meticolosamente controllato.

Il movimento è interamente smontato; i suoi componenti sono controllati e quelli che non corrispondono più ai criteri di qualità del Marchio sono sostituiti con parti nuove. Durante la fase di riassettaggio, il movimento è lubrificato, mentre la cassa e il bracciale sono nuovamente lucidati o satinati a mano secondo la finitura

originale. Queste operazioni permettono all'orologio di ritrovare tutta la lucentezza e la brillantezza originali e di cancellare eventuali segni o graffi.

Al termine del processo di manutenzione, il Suo orologio Rolex è sottoposto a un protocollo di controllo, allo scopo di testarne le funzioni e di verificarne l'impermeabilità, la riserva di carica e la precisione del movimento.

Alla fine di questa procedura Rolex, il Suo orologio beneficia di una garanzia di servizio.

LA RETE MONDIALE

Presente in più di 100 Paesi nel mondo intero, la rete di rivenditori autorizzati Rolex si affida a orologiai qualificati, selezionati e formati da Rolex.

Questi rivenditori autorizzati, grazie all'esperienza acquisita, Le sapranno dare i migliori consigli per quanto riguarda gli aspetti tecnici del funzionamento del Suo orologio Rolex. Che si tratti di allungare il bracciale, di effettuare un intervento di regolazione o un servizio di revisione completa, gli orologiai di Rolex, altamente qualificati, sono in grado di rispondere a ogni Sua esigenza

per garantire la durata nel tempo del Suo orologio Rolex.

L'elenco completo dei rivenditori autorizzati e dei centri assistenza Rolex è consultabile sul sito Internet rolex.com.

ROLEX.COM

La invitiamo a visitare il sito **rolex.com**,
uno spazio privilegiato per saperne di
più sul funzionamento del Suo orologio
Rolex, ma anche sulla qualità, sulla perizia
e sui valori fondamentali del Marchio.

Le diamo il benvenuto nell'universo Rolex.

Rolex si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento i modelli illustrati in questo opuscolo.

© Rolex SA, 3-5-7, rue François-Dussaud, 1211 Ginevra 26, Svizzera
IMR-LD-IT-25 - 4.2025

[rolex.com](https://www.rolex.com)

