

勞力士萬年曆座鐘



深入探索座鐘

勞力士萬年曆座鐘	2-3
萬年曆	4-5

座鐘使用說明

概覽	6-7
日期與時間設定	8-11
電池更換	12-21

勞力士專有服務

勞力士座鐘保養建議	22
售後服務	23
全球服務網絡	24

ROLEX.COM



勞力士萬年曆座鐘

此款座鐘的靈感源自Oyster Perpetual Submariner（蠔式恒動潛航者型）腕錶，尤其是Oyster Perpetual Submariner Date（蠔式恒動潛航者日曆型）腕錶。此兩款腕錶是潛水腕錶的典範之作，象徵著勞力士與深海探險之間的歷史淵源，亦印證了品牌在防水領域的先鋒地位。

此款勞力士萬年曆座鐘採用半球形不銹鋼外殼設計，配備同材質底座。可擺放於平面位置，並按需求調整角度。

鐘面為黑色漆面，指針、鐘點標記及陶質外圈上12點位置倒三角形標誌內的圓點均以鍍銻黃銅製成，並含有長效夜光物料，可在黑暗中發出藍色光芒。

此座鐘配備石英機芯，由兩顆鈕扣電池提供動力。

萬年曆

此款勞力士座鐘可設定未來四百年的公曆日曆，並能準確區分28天、30天或31天的月份，以及29天的閏年二月。

如此精密複雜的日曆功能，以電子螢幕及螢幕兩側的兩枚按鈕即可輕鬆設定。電子螢幕位於座鐘機械裝置的背面，取下鐘殼後即可找到。



按下兩枚按鈕中的任何一枚，即可退出待機模式，啟動萬年曆計時。此時將以電子格式顯示完整日期（DD/MM/YYYY），待設定日期共八位數字。按動左側按鈕，可切換至下一個待設定的數字；按動右側按鈕，可滾動選擇具體數字，直至找到所需設定的數字。

萬年曆設定完成後，即可在鐘面3點鐘位置的日曆窗讀取準確日期。

概覽

- 1 時針
- 2 分針
- 3 秒針
- 4 日曆窗
- 5 半球形鐘殼
- 6 底座

此款勞力士座鐘的鐘殼不防水。因此，不宜將此座鐘置於潮濕環境中、暴露於濕氣中，或浸泡在水或其他液體中。



日期與時間設定

務必先設定完整日期，再設定時間。

準備工作

設定座鐘日期與時間之前：

- 逆時針旋轉座鐘上部，將其擰開；
- 將座鐘機械裝置從座鐘上取下；
- 小心將其翻轉，並置於柔軟的表面上。


設定完整日期（萬年曆）

請遵照以下步驟，為萬年曆設定完整日期


（DD/MM/YYYY）：

- 按下電子螢幕兩側的任何一枚按鈕，啟動電子螢幕；
- 按住左側按鈕（按鈕A）三秒鐘。待日期顯示屏上的第一位數字閃爍時，即可開始設定萬年曆；


準備工作




設定完整日期



時間設定



重新組裝座鐘



- 按動右側按鈕（按鈕B），可滾動選擇具體數字，直至找到所需設定的數字；
- 再次按下按鈕A，移動至第二位數字；
- 按壓按鈕B，設定第二位數字，然後再次按下按鈕A；
- 如此類推，繼續設定月份的兩位數字，以及年份的四位數字；
- 設定完整的日期（DD/MM/YYYY）後，按下按鈕A。此時，鐘面部分日曆窗內顯示的日期會與電子顯示屏上的日期自動同步。

時間設定

如需設定時間，請遵照以下步驟：

- 設定錶冠可移位，將其拉出至位置1。秒針隨即停止，以精準調校分秒；
- 順或逆時針旋轉錶冠，以設定時間；
- 將錶冠推入並旋緊，使其緊貼住鐘殼底蓋。

重新組裝座鐘

日期和時間設定完成後：

- 將座鐘機械裝置裝回鐘殼；
- 順時針旋轉，使其旋緊於鐘殼內。

使用錶冠調校日期與時間

如果攜帶此款勞力士萬年曆座鐘出行，可能不僅需調校其顯示時間，還需調校日期。具體視跨越的時區數量而定。

使用可移位設定錶冠，可一步完成日期與時間調整兩項操作。請遵照以下步驟：

- 將設定錶冠拉出一格至位置1；
- 順時針（將日期調整至更早）或逆時針（將日期調整至更晚）旋轉錶冠，即可調校日期。時針劃過夜間12點，日期隨即變更，電子顯示屏上的日期亦自動與日曆窗中設定的日期同步；

- 繼續向對應方向旋轉錶冠，直至顯示準確時間；
- 將錶冠推入並旋緊，使其緊貼住鐘殼底蓋。

也可以先調整電子螢幕上的完整日期（DD/MM/YYYY），再使用設定錶冠調校時間。


電池更換

電池需要更換時，會以秒針發出提示（電子產品壽命結束處置系統）。

電量即將耗盡時，秒針一次會跳動四秒。這不會影響座鐘的精確度；但在此情況下，萬年曆功能將停止運作，日曆窗中的日期不再跳轉。應於最多兩個月內，將兩顆鈕扣電池全部換新。

強烈建議您前往勞力士服務中心，由專業人員為您更換座鐘電池；您也可自行更換電池。

欲了解能夠為您座鐘提供保養服務的勞力士服務中心的資訊，請參閱保用手冊。



4秒

如需更換電池，請遵照以下步驟：

1. 準備工作

- 逆時針旋轉座鐘上部，將其擰開；
- 將座鐘機械裝置從座鐘上取下；
- 小心將其翻轉，並置於柔軟的表面上。

2. 拆卸

- 緊拉設定錶冠，將其完全卸下。

3. 拆卸電池蓋


- 使用一字螺絲批，卸下電池蓋上的兩顆螺絲（僅卸此兩顆）；
- 掀開電池蓋。

4. 拆卸錶冠管


- 卸下錶冠管。

翻至下一頁，查看後續步驟 ➡


1




2



3



4



5. 拆卸電池夾

- 使用一字螺絲批，卸下電池夾上的螺絲；
- 取下電池夾。

6. 更換電池

- 取出兩顆舊電池；
- 放入兩顆新電池，正極朝上（鈕扣電池規格：CR2477, 3V, 1,000 mAh）。

7. 裝回電池夾

- 裝回電池夾，確保正確的一面朝上（電池夾的兩端應壓在兩枚電池上）。字母數字結合顯示屏會閃爍，表示機芯正在運作；
- 將電池夾螺絲重新擰回。


8. 裝回錶冠管

- 裝回錶冠管。


翻至下一頁，查看後續步驟 ➡

取出廢舊電池後，應立即回收或處理，具體參照當地廢棄物管理規定，並確保放置在遠離兒童的地方。切勿將電池與家居垃圾一起丟棄或焚燒。


5




6



7



8



9. 裝回電池蓋

- 將電池蓋準確放回原位；
- 將兩顆電池蓋螺絲重新擰回。

10. 裝回錶冠

- 將可移位設定錶冠放置於錶冠管上；
- 輕柔旋轉錶冠，僅施加輕微壓力，直至旋回原位；
- 用力按下錶冠，將其推入兩格，確保鎖定到位（位置0）。

11. 設定萬年曆


- 設定完整日期（DD/MM/YYYY）
（參閱第8-10頁）。

12. 時間設定


- 設定時間（參閱第8-10頁）。

翻至下一頁，查看後續步驟 ➡

9



10




1


0



11



12



1

0



A 日月年 B



13. 重新組裝座鐘

- 將座鐘機械裝置裝回鐘殼；
- 順時針旋轉，使其旋緊於鐘殼內。

電池必須回收。

切勿將廢舊電池留在座鐘內，否則有可能損壞機芯。

13



勞力士座鐘保養建議

勞力士製錶工藝卓絕，要保持您的座鐘亮麗光彩，只需簡單的日常保養，例如使用柔軟的纖維布輕抹即可。

此款勞力士座鐘的鐘殼不防水。請勿將其置於潮濕環境中，或接觸到水或其他液體。

售後服務

勞力士提供的專業售後服務，能確保此款座鐘長期保持精準、可靠及美觀，達到嚴格的品質要求。

座鐘的電池需要更換時，勞力士服務中心的錶匠可為您提供專業更換服務。

此外，您也可將座鐘交給勞力士服務中心，開展必要的檢查或維修服務。

全球服務網絡

勞力士服務中心網絡遍佈全球多個國家及地區，由具備專業知識，且經過精心挑選及受嚴格培訓的工匠為您效勞。

勞力士服務中心可就此款座鐘的所有技術和功能為您提供專業建議。無論是座鐘的日期與時間設定，還是需要完整檢修，勞力士服務中心的優秀鐘錶匠都樂意為您服務，致力確保您的座鐘經久耐用。

欲了解能夠為您座鐘提供保養服務的勞力士服務中心的資訊，請參閱保用手冊。

ROLEX.COM

誠邀瀏覽 **rolex.com**，在此專屬空間探究品牌所代表的超卓品質、精湛技藝及恒久不渝的信念。

勞力士世界，歡迎您！

警告

- 誤食風險：本產品內含鈕扣電池。
- 一旦誤食，短短2小時內就可造成死亡或嚴重傷害。
- 吞食鈕扣電池可導致體內化學燒傷。
- 確保新電池和廢舊電池放置在兒童接觸不到的地方。
- 如果懷疑有人吞食電池，或將電池塞入身體任何部位，請立即求醫。
- 如果有人吞食，或以其他方式攝入了鈕扣電池，請致電當地毒物控制中心了解醫療資訊。如需獲取醫療資訊，請致電當地毒物控制中心。
- 非充電電池不可充電。
- 請勿強行放電、充電、拆卸、加熱（超過製造商明確規定的額定溫度）或焚燒。一旦實施此類行為，可能因排氣、洩漏或爆炸導致化學燒傷。
- 請勿混用新舊電池、不同品牌或類型的電池（如：鹼性電池、碳鋅電池或可充電電池）。
- 從長期未使用的設備中取出電池後，應立即根據當地廢棄物管理規定回收或處理廢舊電池。
- 始終確保電池艙牢固關閉。如果電池艙無法牢固關閉，請停止使用本產品，取出電池，並將電池放置在遠離兒童的地方。

對於本手冊所刊載之鐘款規格，勞力士保留修改權利。

